

## Настройка приводов Lenze 8400 High Line для работы по CAN с УЧПУ-Маяк

### Настройка привода

1. При выключенном приводе установить DIP-переключателем:

а) R – включение терминатора (при необходимости)

б) dcba – скорость обмена по CAN

d	c	b	a		
OFF	OFF	ON	ON	50	kbps
OFF	OFF	ON	OFF	125	kbps
OFF	OFF	OFF	ON	250	kbps
OFF	OFF	OFF	OFF	500	kbps
ON	ON	ON	OFF	800	kbps
OFF	ON	OFF	OFF	1000	kbps

в) 64..1 – адрес привода. Суммируются включенные значения переключателей.

2. Включить привод

3. 0322/1 = 1

4. 0323/1 = 1

5. 0357/1 = 20 мс

6. 0592/2 = 3

7. 0592/4 = 3

8. 0593/1 = 3

**Привод будет работать только при версии адаптера ISA не ниже 2.43!**

### Настройка УЧПУ "Маяк"

1. В конфигураторе, в приводе Lenze, поставить галочки на "Команды" и "Управление" и снять с "Положение" и "Код скорости".
2. В таблице "Аналоговые выходы" записать "Команды" каждого привода в DevOut-ы.
3. Для пуска привода необходимо в соответствующий DevOut записать число 9. Оно может постоянно там находиться.