

ИНСТРУКЦИЯ
по настройке привода Махон DES 50/5
для работы с УЧПУ «Маяк»

Сообщения, посылаемые приводу (переключатель Module ID - в положении 2):

ID RTR DATA[0,1,2 ...]

602 0 00 1B 00 00
602 0 00 45 01 00
602 0 00 3B 82 01 //182
602 0 00 3C 02 02 //202
602 0 00 46 00 00 82 02 //282
602 0 00 47 00 00 02 00
602 0 00 4a 00 00 8F 00
602 0 00 4a 00 00 90 00
602 0 00 47 00 00 01 00
602 0 00 15 01 00 00 00 00 00

282 1 (длина данных = 0)

282 0 (длина данных = 0)

...

282 1 (длина данных = 0)

282 0 (длина данных = 0)

602 0 00 17 00 00

После выключения и включения питания привода:

ID RTR DATA[0,1,2 ...]

602 0 00 45 01 00
602 0 00 15 01 00 00 00 00 00

282 1 (длина данных = 0)

282 0 (длина данных = 0)

...

282 1 (длина данных = 0)

282 0 (длина данных = 0)